

Dynamik Redox

Загальні характеристики

- Живлення: 100 ÷ 240 В перемінного струму
- Дисплей: 4 цифри із 7 сегментами
- Впс роз'єм для зонда Redox
- Перемикач на 3 позиції: Priming (заповнення), ON (включено), Stand by (очікування)
- Продуктивність перистальтичного насоса та тиск : див. на бирці насоса
- Діапазон вимірювання Redox: -990 ÷ 990 мВ (розділ.здат.: 10 мВ)
- Спосіб дозування: ON-OFF (регулювання Set Point – зад.значення)
- Метод калібрування Redox: 1 точка (465 мВ)

Положення перемикача:

1) Положення «заповнення» - насос працює (Положення перемикача MOM)

2) Нормальне положення – «вимірювання RX та дозування» (Положення перемикача – ON):

Калібрування:

Натисніть та утримуйте  протягом 5 секунд для запуску меню калібрування

На дисплеї з'явиться **C465**

Зануріть електрод у калібрувальний розчин, натисніть  та зачекайте 60 сек

На дисплеї з'явиться відсоток якості електрода

Натисніть  для повернення в режим виміру

Встановлення заданого значення (Set point):

Утримуйте  доки не з'явиться миготливе значення , натисніть  ще раз для збільшення значення. Натисніть  на три секунди для збереження значення та виходу.

Діапазон значень -990 ÷ 990 мВ, крок 10 мВ

3) Положення Stand by (очікування)

Встановлення методу дозування:

Утримуйте  протягом трьох секунд для запуску меню установки

Встановіть метод дозування ("Hi" або "Lo")