




1 - POMO PREFILTRO	1 - PRE-FILTER HANDLE.	1 - POIGNÉE PRÉFILTRE.	1 - KNOPF VORFILTER	1 - РУЧКА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ	1 - POMO PRÉ-FILTRO.
2 - TAPA REGISTRO PREFILTRO	2 - PRE-FILTER INSPECTION COVER.	2 - CAPOT CONTRÔLE PRÉFILTRE.	2 - ABDECKUNG VORFILTER	2 - СМОТРОВАЯ КРЫШКА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ	2 - TAMA REGISTO PRÉ-FILTRO.
3 - JUNTA TAPA REGISTRO	3 - INSPECTION COVER SEAL	3 - JOINT CAPOT CONTRÔLE	3 - ABDECKUNG DICHUNG	3 - УПЛОТНЕНИЕ СМОТРОВОЙ КРЫШКИ	3 - JUNTA TAMA REGISTO
4 - CESTA PREFILTRO	4 - PRE-FILTER BASKET	4 - BAC PRÉFILTRE	4 - KORB VORFILTER	4 - СЕТКА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ	4 - CESTO PRÉ-FILTRO
5 - PREFILTRO	5 - PRE-FILTER	5 - PRÉFILTRE	5 - VORFILTER	5 - ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ	5 - PRÉ-FILTRO
6 - TORNILLO PREFILTRO-CUERPO	6 - PRE-FILTER-BODY BOLT	6 - VIS PRÉFILTRE-CORPS	6 - SCHRAUBE KÖRPER VORFILTER	6 - БОЛТ КОРПУСА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ	6 - PARAFUSO PRÉ-FILTRO-CORPO
7 - TUERCA PREFILTRO-CUERPO	7 - PRE-FILTER-BODY NUT	7 - ÉCROU PRÉFILTRE-CORPS	7 - SCHRAUBENMUTTER KÖRPER VORFILTER	7 - ГАЙКА КОРПУСА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ	7 - PORCA PRÉ-FILTRO-CORPO
8 - CUERPO BOMBA	8 - PUMP BODY	8 - CORPS POMPE	8 - KÖRPER POMPE	8 - КОРПУС НАСОСА	8 - CORPO BOMBA
9 - TORNILLO CEBADO	9 - FILLING BOLT	9 - VIS GRAISSÉE	9 - SCHRAUBE FÜLLUNG	9 - БОЛТ ЗАПОЛНЕНИЯ	9 - PARAFUSO ESCORVAMENTO
10 - TORNILLO VACIADO	10 - EMPTYING BOLT	10 - VIS À VIDE	10 - SCHRAUBE LEERUNG	10 - БОЛТ ОПОРЖИВАНИЯ	10 - PARAFUSO ESVAZIAMENTO
11 - TUERCA TURBINA	11 - IMPELLER NUT	11 - ÉCROU TURBINE	11 - SCHRAUBENMUTTER TURBINE	11 - ГАЙКА КРЫЛЬЧАТКИ	11 - PORCA TURBINA
12 - TURBINA	12 - IMPELLER	12 - TURBINE	12 - TURBINE	12 - КРЫЛЬЧАТКА	12 - TURBINA
13 - CHAVETA	13 - PIN	13 - GOUILLE	13 - PASSFEDER	13 - ШТИФТ	13 - CHAVETA
14 - CIERRE MECÁNICO	14 - MECHANICAL SEAL	14 - FERMETURE MÉCANIQUE	14 - MECHANISCHER VERSCHLUSS	14 - МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ	14 - FECHO MECÂNICO
15 - JUNTA TORICA CUERPO BOMBA	15 - PUMP BODY O-RING	15 - JOINT TORIQUE CORPS POMPE	15 - O-RING KÖRPER POMPE	15 - ТОРОИДАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА КОРПУСА НАСОСА	15 - JUNTA TÓRICA CORPO BOMBA
16 - SOPORTE BOMBA MOTOR	16 - MOTOR PUMP SUPPORT	16 - SUPPORT POMPE MOTEUR	16 - HALTERUNG KÖRPER POMPE	16 - ОПОРА НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ	16 - SUPORTE BOMBA MOTOR
17 - TORNILLO SOPORTE-CUERPO	17 - BODY SUPPORT BOLT.	17 - VIS CORPS-SUPPORT.	17 - SCHRAUBE KÖRPER-HALTERUNG	17 - БОЛТ ОПОРЫ КОРПУСА	17 - PARAFUSO CORPO-SUPORTE.
18 - TORNILLO SOPORTE-MOTOR	18 - MOTOR SUPPORT BOLT.	18 - VIS SUPPORT-MOTEUR.	18 - SCHRAUBENMUTTER HALTERUNG MOTOR	18 - БОЛТ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ	18 - PARAFUSO SUPORTE-MOTOR.
19 - TUERCA TORNILLO SOPORTE-MOTOR	19 - MOTOR SUPPORT NUT FOR BOLT	19 - ÉCROU VIS SUPPORT-MOTEUR	19 - SCHRAUBENMUTTER HALTERUNG MOTOR	19 - ГАЙКА ДЛЯ БОЛТА ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ	19 - PORCA PARAFUSO SUPORTE-MOTOR
20 - EJE BOMBA	20 - PUMP SHAFT	20 - AXE POMPE	20 - ACHSE POMPE	20 - ВАЛ НАСОСА	20 - EIXO BOMBA
21 - TORNILLO ALLEN ACOPLAMIENTO	21 - COUPLING ALLEN BOLT.	21 - VIS ALLEN COUPLE.	21 - ALLEN KUPPLUNGSSCHRAUBE	21 - БОЛТ МУФТЫ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ	21 - PARAFUSO ALLEN ACOPLAMENTO.
22 - ACOPLAMIENTO	22 - COUPLING.	22 - COUPLE.	22 - KUPPLUNG	22 - МУФТА	22 - ACOPLAMENTO.
33 - TAPA DELANTERA MOTOR	33 - FRONT MOTOR COVER.	33 - CAPOT AVANT MOTEUR.	33 - VORDERER VERSCHLUSS MOTOR	33 - ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ	33 - TAMA DIANTEIRA MOTOR.
34 - RODAMIENTO DELANTERO	34 - FRONT BEARING.	34 - ROULEMENT AVANT.	34 - VORDERLAGER	34 - ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК	34 - ROLAMENTO DIANTEIRO.
35 - EJE ROTOR	35 - ROTOR SHAFT.	35 - AXE ROTOR.	35 - ROTORACHSE	35 - ВАЛ РОТОРА	35 - EIXO ROTOR.
36 - RODAMIENTO TRASERO	36 - REAR BEARING	36 - ROULEMENT ARRIÈRE	36 - HINTERLAGER	36 - ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК	36 - ROLAMENTO TRASEIRO
37 - ESTATOR CON CARCASA	37 - STATOR WITH HOUSING	37 - STATOR AVEC CARCASSE	41 - ABZWEIGKASTEN	41 - ШАЙБА LASAJE	37 - ESTATOR COM CARCAÇA
40 - JUNTA TAPA CONEXIONES	40 - JUNCTION COVER SEAL	40 - JOINT CAPOT CONNEXIONS	42 - SCHRAUBE VERSCHLUSS ABZ.	44 - TAPA TRASERA MOTOR	40 - JUNTA TAMA BORNES
41 - TAPA BORNES	41 - JUNCTION COVER	41 - CAPOT CONNEXIONS	43 - UNTERLEGSCHIBE	45 - TORNILLO TAPA TRASERA	41 - TAMA BORNES
42 - TORNILLO TAPA BORNES	42 - JUNCTION COVER BOLT	42 - VIS CAPOT CONNEXIONS	44 - HINTERE MOTORABDECKUNG	46 - RETÉN TAPA TRASERA MOTOR	42 - PARAFUSO TAMA BORNES
43 - ARAÑDELA LASAJE	43 - LASAJE WASHER	43 - RONDELLE DE BUTÉE	45 - SCHRAUBE HINTERE ABDECKUNG	47 - VENTILADOR	43 - ANILHA LASAJE
44 - TAPA TRASERA MOTOR	44 - MOTOR REAR COVER	44 - CAPOT ARRIÈRE MOTEUR	46 - ARRETTIERUNG HINTERE MOTO-RABDECKUNG	48 - TAPA VENTILADOR	44 - TAMA TRASEIRA MOTOR
45 - TORNILLO TAPA TRASERA	45 - REAR COVER BOLT	45 - VIS CAPOT ARRIÈRE	47 - VENTILATOR		45 - PARAFUSO TAMA TRASEIRA
46 - RETÉN TAPA TRASERA MOTOR	46 - BUTÉE CAPOT ARRIÈRE MOTEUR	47 - VENTILATEUR	48 - ABDECKUNG (DECKEL) VENTILATOR		46 - RETEM TAMA TRASEIRA MOTOR
47 - VENTILADOR	47 - VENTILATOR COVER	48 - CAPOT VENTILATEUR			47 - VENTILADOR
48 - TAPA VENTILADOR					48 - TAMA VENTILADOR