

PG-33 ХЛОР-СТОП (CLORO MENO)

ОСОБЛИВИЙ ЗМЕНШУВАЧ РІВНЯ ХЛОРУ

ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСТАНЦІЇ:

PG-33 ХЛОР-СТОП - ЦЕ СПЕЦИФІЧНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ ХЛОРУ У ВОДІ, ЩО СТАЛОСЯ, ЧЕРЕЗ ПОМИЛКИ У ДОЗУВАННІ.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ :

ДОДАТИ ПРОДУКТ В МІСЦЯ З НАЙКРАЩОЮ ЦИРКУЛЯЦІЄЮ З МЕТОЮ ШВИДКОГО І РІВНОМІРНОГО РОЗПОДІЛУ.
6 ГРАМІВ CLORO MENO НА КУБІЧНИЙ МЕТР ВОДИ ЗНИЖУЮТЬ РІВЕНЬ ХЛОРУ НА 1 МГ/Л.

ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

ЗОВНІШНІЙ	ВИГЛЯД БЕЗБАРВНА РІДИНА
ЗАПАХ	РІЗКИЙ
РОЗЧИННІСТЬ У ВОДІ	ПОВНА
pH ПРОДУКТУ "ЯК Є" 4 - 6	pH (1% розчин) 5 - 6
ПІТОМА ВАГА ПРИ 25°C	1.30 - 1.4 Кг/л

ПЕРЕВІРКИ:

ПЕРЕВІРКИ CLORO MENO ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ШЛЯХОМ ДОЗУВАННЯ ІОНІВ СУЛЬФІТА, ВИКОРИСТОВУЮЧИ СЕРНИСТОКИСЛОТНУ СУМІШ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ

ПРОДУКТ Є **ШКІДЛИВИМ** ВКАЗІВКИ ПРО НЕБЕЗПЕКУ: H302 НЕБЕЗПЕЧНО ПРИ КОВТАННІ. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: P270 НЕ ЇЖТЕ, НЕ ПИЙТЕ ТА НЕ ПАЛІТЬ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ. P301+P312ЯКЩО ПРОКОВТНУЛИ: ВИКЛИЧТЕ ЛІКАРЯ, ЯКЩО ВАМ ЗЛЕ. СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: EUH031 ПРИ КОНТАКТІ З КИСЛОТАМИ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ОТРУЙНИЙ ГАЗ.

КОНТРОЛЬ ШКІДЛИВОЇ ДІЇ/ОСОБИСТА БЕЗПЕКА

РЕСПІРАТОР: ПОВНА МАСКА НА ОБЛЯЧЧЯ З АНТИКІСЛОТНИМ ФІЛЬТРОМ.

ЗАХИСТ РУК : ГУМОВІ РУКАВИЦІ

ЗАХИСТ ОЧЕЙ: ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

ОДЯГ: ЗАХИСНИЙ ОДЯГ

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ: ПЛЯШКИ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ОЧЕЙ МДК: МДК НЕ ВСТАНОВЛЕНА

ПЕРЕНОСИТИ У ГУМОВИХ РУКАВИЦЯХ І ЗАХИСНИХ ОКУЛЯРАХ.

ЗБЕРІГАТИ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ ДАЛЕКО ВІД СОНЯЧНОГО СВІТЛА. ПРОДУКТ БУДЕ ПОВІЛЬНО ВИПУСКАТИ ДІОКСИД СІРКИ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА

ШКІРА: ЗНЯТИ ВЕСЬ ЗАРАЖЕНИЙ ОДЯГ ПРОМИТИ ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ПРОТОЧНОЇ ВОДИ.

ОЧІ: ПРОМИТИ ОЧІ ПРОТОЧНОЮ ВОДОЮ ПРОТЯГОМ 15 ХВИЛИН, ОБЕРЕЖНО РОЗКРИВАЮЧІ ПОВІКИ, ЩОБ ГАРАНТУВАТИ ЕФЕКТИВНЕ МИТТЯ. ПРОЙДІТЬ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД У ЛІКАРЯ І ПОКАЖІТЬ ЕТИКЕТКУ ПРОДУКТУ,ЯКИЙ ВИКОРИСТОВУВАЛИ.

ПОТРАПЛЯННЯ ВСЕРЕДИНУ: ПРОМИЙТЕ РОТОВУ ПОРОЖНИНУ ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ВОДИ І ВИПИЙТЕ ВОДИ, МОЛОКО ЧИ ЯСЧНИЙ БЛОК. ЗВЕРНІТЬСЯ ПО МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ЯК НАЙШВИДШЕ.

ВДИХАННЯ ОТРУЙНИХ ПАРІВ:ПЕРЕВЕДІТЬ ЛЮДИНУ У НЕЗАРАЖЕНУ ЗОНУ; ЯКЩО ДИХАННЯ ЛЮДИНИ ПЕРЕРВЧАСТЕ ЗРОБІТЬ ШТУЧНЕ ДИХАННЯ. ЗВЕРНІТЬСЯ ПО МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ЯК НАЙШВИДШЕ.

СКЛАД:

МІСТИТЬ БІСУЛЬФІТ НАТРІЮ У КОНЦЕНТРАЦІЇ 10% І СТАБІЛІЗУЮЧІ РЕАГЕНТИ

ПАКУВАННЯ:

КАНІСТРА 10Л

ТРАНСПОРТУВАННЯ:

ТРАНСПОРТУВАННЯ АВТОШЛЯХОМ: НЕ ПІДЛЯГАС АDR РЕГУЛЮВАННЯМ.