

ТЕПЛОВИЙ НАСОС ДЛЯ БАСЕЙНУ

Інструкція з монтажу та експлуатації



ЗМІСТ

1. Передмова	1
2. Технічні характеристики	4
2.1 Дані про продуктивність теплового насоса для басейну	4
2.2 Розміри для встановлення теплового насоса	5
3. Встановлення та підключення	6
3.1 Ілюстрація до монтажу	6
3.2 Розташування теплових насосів для басейнів	7
3.3 Наскільки близько до вашого басейну?	7
3.4 Прокладання труб для теплового насоса	8
3.5 Електрична проводка теплових насосів	9
3.6 Перший запуск пристрою	9
4. Застосування та експлуатація	10
4.1 Інтерфейс кольорового екрану дротового контролера	10
4.2 Функція кольорового екрану дротового контролера	11
4.3 Список параметрів і таблиця з докладною інформацією	18
4.4 Зображення інтерфейсу	20
5. Технічне обслуговування та огляд	23
6. Додаток	24

1. ПЕРЕДМОВА

- З метою підвищення якості, надійності та універсальності нашого продукту, його було виготовлено відповідно до суворих виробничих стандартів. Цей посібник містить всю необхідну інформацію про встановлення, налагодження, демонтаж і технічне обслуговування. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перш ніж відкривати або обслуговувати пристрій. Виробник не несе відповідальності, якщо хтось отримає травму, або пристрій буде пошкоджено внаслідок неправильного встановлення, налагодження або непотрібного технічного обслуговування. Вкрай важливо завжди дотримуватися інструкцій, наведених у цьому посібнику. Пристрій має встановлюватися кваліфікованим персоналом.
- Ремонт пристрою може бути виконаний тільки кваліфікованим сервісним центром, персоналом або уповноваженим дилером.
- Технічне обслуговування слід виконувати згідно з рекомендованим часом і частотою, як зазначено в цьому посібнику.
- Використовуйте тільки оригінальні стандартні запасні частини. Недотримання цих рекомендацій призведе до анулювання гарантії.
- Блок теплового насоса для басейну нагріває воду в басейні та підтримує її постійну температуру. Внутрішній блок спліт-системи може бути прихований або напівприхований, що ідеально підійде для елітного житла.

Наш тепловий насос має наступні характеристики:

1. Міцність

Теплообмінник виготовлений з ПВХ і титанової трубки, яка витримує тривалий вплив води в басейні.

2. Універсальність монтажу

Агрегат можна встановлювати на відкритому повітрі.

3. Тиха робота

Блок складається з ефективного роторного/спірального компресора та малошумного двигуна вентилятора, що гарантує його безшумну роботу.

4. Вдосконалене керування

Агрегат оснащений мікрокомп'ютерним керуванням, що дозволяє встановлювати всі робочі параметри. Стан роботи може відображатися на РК-дисплеї контролера. Дистанційний пульт керування може бути обраний в якості додаткової опції.

● УВАГА

Не використовуйте засоби для прискорення процесу розморожування або чищення, крім рекомендованих виробником.

Прилад слід зберігати в приміщенні за відсутності діючих джерел займання (наприклад, відкритого вогню, працюючого газового приладу або працюючого електронагрівача).

Не проколюйте і не підпалюйте.

Пам'ятайте, що холодоагенти можуть не мати запаху.

Прилад слід встановлювати, експлуатувати та зберігати в приміщенні з площею підлоги більше $X \text{ м}^2$.

ЗАУВАЖЕННЯ Виробник може надати інші відповідні приклади або додаткову інформацію щодо запаху холодоагенту.



1. ПЕРЕДМОВА

- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Дітям не дозволяється очищувати прилад і здійснювати догляд за ним без нагляду дорослих.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісний агент або фахівець з аналогічною кваліфікацією.
- Прилад має бути встановлений відповідно до національних правил улаштування електропроводки.
- Не використовуйте кондиціонер у вологих приміщеннях, таких як ванна кімната або пральня.
- Перш ніж отримати доступ до клем, необхідно відключити живлення.
- У стаціонарну проводку відповідно до правил електромонтажу необхідно додати пристрій відключення за всіма полюсами, що має зазори щонайменше 3 мм на всіх полюсах і струм витоку, який може перевищувати 10 мА, а також пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним залишковим струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА.
- Не використовуйте засоби для прискорення процесу розморожування або очищення, крім рекомендованих виробником.
- Прилад слід зберігати в приміщенні, де немає постійно діючих джерел займання (наприклад, відкритого вогню, працюючого газового приладу або працюючого електронагрівача).
- Не проколюйте та не підпалюйте.
- Прилад слід встановлювати, експлуатувати та зберігати в приміщенні з площею підлоги не менше $X \text{ м}^2$.
Пам'ятайте, що холодоагенти можуть не мати запаху.
Для прокладання труб слід дотримуватися мінімальної площі $X \text{ м}^2$.
Простір, де прокладені труби з холодоагентом, має відповідати національним газовим нормам. Обслуговування слід виконувати тільки згідно з рекомендаціями виробника.
Прилад повинен зберігатися в добре провітрюваному приміщенні, розмір якого відповідає площі приміщення, призначеного для експлуатації.
- Всі робочі процедури, які стосуються техніки безпеки, мають виконуватися тільки компетентними особами.

Перевезення обладнання, що містить легкозаймисті холодоагенти:

Дотримання правил транспортування.

Маркування обладнання за допомогою знаків:

Дотримання місцевих норм і правил.

Утилізація обладнання, що містить легкозаймисті холодоагенти:

Дотримання національних норм і правил.

Зберігання обладнання/приладів:

Зберігання обладнання має здійснюватися відповідно до інструкцій виробника.

Зберігання упакованого (непроданого) обладнання:

Захист упаковки для зберігання має бути таким, аби механічне пошкодження обладнання всередині упаковки не призвело до витоку заправленого холодоагенту.

Максимальна кількість одиниць обладнання, яку дозволено зберігати разом, визначається місцевими правилами.

1. ПЕРЕДМОВА

Застереження та попередження

1. Ремонт пристрою може бути виконаний тільки кваліфікованим персоналом центру сервісного обслуговування або авторизованим дилером (для європейського ринку).
2. Цей прилад не призначений для використання особами (включно із дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не під наглядом або не отримали інструктаж щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку. Діти мають перебувати під наглядом. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
3. Переконайтеся, що пристрій та мережеве з'єднання мають надійне заземлення, інакше можливе ураження електричним струмом.
4. Якщо шнур живлення пошкоджено, його повинен замінити виробник, наш сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією, аби уникнути небезпеки.
5. Директива 2002/96/EC (WEEE):
Символ із зображенням перекресленого сміттового бака на приладі, свідчить про те, що після закінчення терміну служби цей виріб необхідно утилізувати окремо від побутових відходів, здати в центр переробки електричних та електронних пристроїв або повернути дилеру в разі придбання еквівалентного приладу.
6. Директива 2002/95/EC (RoHs): Цей виріб відповідає вимогам директиви 2002/95/EC (RoHs) щодо обмеження використання шкідливих речовин в електричних та електронних пристроях.
7. Пристрій НЕ МОЖНА встановлювати поблизу легкозаймистих газів. Витік газу може призвести до пожежі.
8. Переконайтеся, що пристрій обладнано автоматичним вимикачем, відсутність якого може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
9. Тепловий насос, розташований всередині блоку, оснащений системою захисту від перевантаження. Вона не дозволяє запуск агрегату протягом щонайменше 3 хвилин після попередньої зупинки.
10. Ремонт агрегату може здійснюватися тільки кваліфікованим персоналом сервісного центру або авторизованого дилера (для ринку Північної Америки).
11. Встановлення має виконуватися відповідно до NEC/СЕС лише уповноваженою особою (для ринку Північної Америки).
12. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ДРОТИ ЖИВЛЕННЯ, РОЗРАХОВАНІ НА 75 °C.
13. Застереження: Теплообмінник з однією стінкою, не підходить для підключення до системи питної води.

2.ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технічні характеристики теплового насоса для басейну

*** ХОЛОДОАГЕНТ: R32

Модель		AV-HPML85
Теплова потужність та Режим підвищеної потужності (27/24.3 °C)	кВт	85.00
	БТЕ/год	289000
Теплова потужність (27/24.3 °C)	кВт	15.0~78.0
	БТЕ/год	51000~265200
Споживана теплова потужність	кВт	0.91~12.75
COP		16.5~6.1
Теплова потужність та Режим підвищеної потужності (15/12 °C)	кВт	62
	БТЕ/год	210800
Теплова потужність (15/12 °C)	кВт	11.0~57.0
	БТЕ/год	37400~193800
Споживана теплова потужність	кВт	1.47~12.45
	COP	7.5~4.5
Теплова потужність (10/6.8 °C)	кВт	9.0~45.6
	БТЕ/год	30600~155040
Споживана теплова потужність	кВт	1.76~11.40
COP		5.1~4.0
Джерело живлення		380В/3N~/50Гц
Кількість компресорів		1
Компресор		Роторний
Кількість вентиляторів		1
Шум (10 м)	дБ(А)	58-63
Підключення до водопроводу	мм	63
Об'єм потоку води	м ³ /год	26.8
Перепад тиску води (макс.)	кПа	15
Габаритні розміри нетто (Д/Ш/В)	мм	Дивіться креслення пристрою
Розміри упаковки (Д/Ш/В)	мм	Див. етикетку на упаковці
Вага нетто	кг	Див. заводську табличку
Вага з упаковкою	кг	Див. етикетку на упаковці

Нагрівання:

Температура повітря зовні: 27 /24.3 °C , Температура води на вході: 26 °C

Температура повітря зовні: 15 /12 °C , Температура води на вході:26 °C

Температура повітря зовні: 10 /6.8 °C, Температура води на вході: 26 °C

Робочий діапазон:

Температура навколишнього середовища: -15 - 43 °C


Температура води: 9-40 °C

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.2 Розміри для встановлення теплового насоса для басейну


Модель: AV-HPML85

Од. виміру: мм



3. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

3.1 Ілюстрація до монтажу



Складові для монтажу:

Завод постачає тільки основний і водяний блоки; інші елементи на ілюстрації є необхідними запасними частинами для системи водопостачання, які надаються користувачем або установником.

Увага:

Будь ласка, під час першого використання виконайте такі дії:

1. Відкрийте клапан і залийте воду.
 2. Переконайтеся, що насос і труба для подачі води заповнені водою.
 3. Закрийте клапан і запустіть установку.
- ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:** Труба для подачі води має бути розташована вище поверхні басейну.

Принципова схема наведена лише для ознайомлення. Будь ласка, перевірте маркування входу/ виходу води на тепловому насосі під час монтажу водопроводу.

3. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

3.2 Розташування теплових насосів для басейнів


Пристрій буде добре працювати в будь-якому місці на відкритому повітрі за умови наявності наступних трьох факторів:

1. Свіже повітря - 2. Електропостачання - 3. Трубопровід для фільтрації басейну

Пристрій можна встановлювати практично в будь-якому місці на відкритому повітрі. Щодо критих басейнів, будь ласка, проконсультуйтеся з постачальником. На відміну від газового нагрівача, він не має проблем з тягою або запалюванням у вітряну погоду.

НЕ розміщуйте пристрій у закритому приміщенні з обмеженим доступом повітря, де буде відбуватися рециркуляція відпрацьованого повітря.

НЕ розміщуйте пристрій біля куців, які можуть заблокувати вхід повітря. Такі місця позбавляють пристрій безперервного джерела свіжого повітря, що знижує його ефективність і може перешкоджати достатньому нагріванню.



3.3 Наскільки близько до вашого басейну?

Зазвичай тепловий насос для басейну встановлюється на відстані до 7,5 метрів від басейну. Чим більша відстань від басейну, тим більші втрати тепла від трубопроводу.

Здебільшого трубопроводи прокладаються під землею. Тому втрати тепла мінімальні на ділянках довжиною до 15 метрів (15 метрів до насоса і від нього = 30 метрів), якщо тільки ґрунт не вологий або рівень ґрунтових вод не високий. Дуже приблизна оцінка тепловтрат на 30 метрів становить 0,6 кВт-год (2000 БТЕ) на кожні 5 °C різниці в температурі між водою в басейні і ґрунтом навколо труби, що означає приблизно збільшення часу роботи на 3-5%.

3. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ


3.4 Прокладання труб для теплового насоса

Титановий теплообмінник з ексклюзивним номінальним потоком для теплових насосів для басейну не потребує спеціального водопроводу, окрім байпасу (будь ласка, встановіть швидкість потоку відповідно до паспортної таблички). Падіння тиску води становить менше 10 кПа при максимальній швидкості потоку. Оскільки немає залишкового тепла або температури полум'я, пристрій не потребує мідних труб радіатора. ПВХ-трубу можна встановити прямо в пристрій.

Розташування: Підключіть блок до нагнітальної (зворотної) лінії насоса басейну перед усіма фільтрами та насосами басейну, а також перед хлораторами, озонаторами або хімічними насосами.

Стандартна модель оснащена клейовими фітингами, які підходять для труб з ПВХ діаметром 40 мм для підключення до трубопроводу фільтрації басейну або спа. Використовуючи перехідник 50 NB на 40 NB, ви можете з'єднати ПВХ-труби 50NB.

Подумайте про встановлення швидкокороз'ємних з'єднувачів на вході та виході пристрою, аби забезпечити легке зливання води з пристрою на зиму та полегшити доступ до нього у разі необхідності технічного обслуговування.



Конденсація: Оскільки тепловий насос охолоджує повітря приблизно на 4-5 °C, вода може конденсуватися на ребрах підковоподібного випарника. Якщо відносна вологість дуже висока, це може досягати кількох літрів на годину. Вода буде стікати по ребрах у піддон і витікати через гострий пластиковий штуцер збоку від піддону.

Цей фітинг призначений для 20-міліметрової прозорої вінілової трубки, яку можна вставити вручну та спрямувати до відповідного дренажу. Конденсат легко прийняти за витік води всередині пристрою.

Примітка: Швидкий спосіб перевірити, чи є вода конденсатом, - вимкнути пристрій і залишити насос басейну працювати. Якщо вода перестане витікати з піддону, це конденсат.

ЩЕ ШВИДШИЙ СПОСІБ - перевірити воду, що відводиться, на вміст хлору - якщо хлор відсутній, це конденсат.

3. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

3.5 Електрична проводка теплових насосів

ПРИМІТКА. Незважаючи на те, що теплообмінник блоку електрично ізолюваний від решти блоку, він просто перешкоджає потоку електроенергії до або від води басейну. Заземлення пристрою все одно потрібне, щоб захистити вас від короткого замикання всередині пристрою.

Пристрій має окрему литу розподільчу коробку зі стандартним електричним кабельним ніпелем. Просто викрутіть гвинти і зніміть передню панель, введіть лінії електроживлення через ніпель кабелепроводу і приєднайте дроти електроживлення до трьох роз'ємів у розподільчій коробці (чотири роз'єми для трифазного електроживлення). Для завершення підключення до електромережі підключіть тепловий насос за допомогою електропроводки, кабелю UF або іншого відповідного засобу (згідно з дозволом місцевих електричних органів) до спеціального відгалуження електромережі змінного струму, обладнаного відповідним автоматичним вимикачем, роз'єднувачем або запобіжником із затримкою часу.

Від'єднання - Засіб відключення (автоматичний вимикач, вимикач з плавким або неплавким запобіжником) має бути розташований в межах поля зору і бути легкодоступним для користувача. Це звичайна практика для комерційних і побутових кондиціонерів і теплових насосів. Це запобігає дистанційному ввімкненню обладнання, що залишається без нагляду, і дозволяє вимкнути живлення на блоці під час його технічного обслуговування.

3.6 Перший запуск пристрою

ПРИМІТКА - Для того, аби пристрій міг нагрівати воду в басейні або спа, фільтрувальний насос має працювати, забезпечуючи циркуляцію води через теплообмінник.

Процедура запуску - Після завершення встановлення вам слід виконати наступні кроки:

1. Увімкніть фільтрувальний насос. Перевірте, чи немає витоків води, і переконайтеся, що вона надходить до басейну і виходить з нього.
2. Увімкніть електроживлення пристрою, потім натисніть кнопку Увімк/Вимк на контролері, він має запуститися через кілька секунд.
3. Після декількох хвилин роботи переконайтеся, що повітря, яке виходить з верхньої (бічної) частини пристрою, стало прохолоднішим (на 5-10 °C).
4. Під час роботи пристрою вимкніть фільтрувальний насос. Пристрій також повинен вимкнутися автоматично.
5. Залиште пристрій і насос басейну працювати 24 години на добу, доки не буде досягнута бажана температура води в басейні. Коли температура води в басейні досягне заданого значення, пристрій на деякий час сповільнить роботу, якщо температура буде підтримуватися протягом 45 хвилин, пристрій вимкнеться. Пристрій автоматично перезапуститься (поки працює насос басейну), коли температура води в басейні впаде більш ніж на 2 °C нижче встановленої температури.

Затримка часу - пристрій оснащений вбудованою 3-хвилинною затримкою перезапуску для захисту компонентів схеми керування та усунення циклічності перезапуску і стукоту контактора. Ця затримка автоматично перезапускає пристрій приблизно через 3 хвилини після кожного переривання в ланцюзі керування. Навіть короткочасне переривання живлення активує 3-хвилинну затримку перезапуску і запобігає запуску пристрою до завершення 5-хвилинного зворотного відліку.

4. ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

4.1 Інтерфейсу кольорового екрану дротового контролера

4.1.1 Головний інтерфейс



4.1.2 Опис клавiш

№	Назва	Функція клавiшi
①	УВІМК / ВИМКН	Натисніть, аби увімкнути / вимкнути пристрій
②	Параметр	Натисніть цю кнопку, аби переглянути стан пристрою та параметр
③	ГОДИННИК	Натисніть, щоб встановити годинник, або вимкнути таймер
④	Індикація несправностей	Натисніть, аби переглянути історію несправностей
⑤	Безшумна робота	Натисніть, аби увімкнути/вимкнути безшумну функцію та встановити час роботи функції Low speed (Низька швидкість)
⑥	РЕЖИМ	Натисніть, аби увійти в інтерфейс налаштування режиму та цільової температури
⑦	Температурна крива	Натисніть, аби переглянути криві темп. і частоти компр.
⑧	Температура води на вході	Натисніть, аби увійти до інтерфейсу налаштування режиму та цільової температури
⑨	БЛОКУВАННЯ	Натисніть, аби заблокувати екран, введіть «22» для розблокування екрану шляхом натискання «кнопки блокування»
⑩	Boost	Відображається при запуску, а не при вимиканні, Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути режим Boost

4. ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

4.2 Функція кольорового екрану дровового контролера

4.2.1 Завантаження та вимкнення

Як показано на малюнку 1.1:


У стані вимкнення натисніть ①, пристрій буде завантажено.

У стані завантаження натисніть ①, пристрій буде вимкнено.

4.2.2 Перемикач режимів і налаштування цільової температури

4.2.2.1 Перемикач режимів

На головному екрані натисніть кнопку режиму або кнопку налаштування температури води на вході, інтерфейс відобразиться наступним чином:



Натисніть кнопку режиму охолодження ①, кнопку автоматичного режиму ② або кнопку режиму обігріву ③, аби вибрати відповідний режим.

Примітка: якщо пристрій розрахований лише на автоматичний або тепловий режим, перемикання між режимами неможливе.

4.2.2.2 Налаштування цільової температури

Натисніть кнопку налаштування температури, ④ аби встановити цільову температуру.

4. ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

4.2.3 Налаштування годинника

У головному інтерфейсі натисніть кнопку Налаштування годинника, інтерфейс виглядатиме наступним чином:



4.2.3.1 Операція налаштування часу

Натисніть кнопку Налаштування часу ①, інтерфейс виглядатиме наступним чином:



Клікніть по значенню, аби безпосередньо встановити час, і натисніть кнопку підтвердження, аби зберегти налаштування.


Наприклад: встановити час: 30-11-2016 16:00:00, введіть 30 11 16 16 00 00 і натисніть кнопку підтвердження.

Примітка: якщо формат введення неправильний, при натисканні кнопки "Підтвердити" буде збережено неправильний час.


4. ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

4.2.3.2 Налаштування таймера

Натисніть кнопку встановлення таймера ②, аби увійти в інтерфейс налаштування таймера.



№	Назва	Колір кнопки	Функція кнопки
①	Кнопка запуску таймера	Активний: зелен. Неактивний: сірий	Натисніть цю кнопку, щоб запустити або завершити функцію налаштування початку відліку часу
②	Налаштування увімкнення за часом		Натисніть, аби встановити час початку роботи таймера
③	Кнопка вимкнення таймера	Активний: червон. Неактивний: сірий	Натисніть цю кнопку, щоб запустити або завершити функцію налаштування завершення відліку часу
④	Налаштування вимкнення за часом		Натисніть, аби встановити час завершення роботи таймера



Коли таймер запущено, кнопка годинника в головному інтерфейсі буде зеленого кольору.

4. ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

4.2.4 Налаштування беззвучного режиму

Натисніть кнопку налаштування беззвучного режиму, інтерфейс виглядатиме наступним чином:



4.2.4.1 Кнопка безшумної роботи

Натисніть кнопку безшумної роботи ①, пристрій перейде в беззвучний режим, а інтерфейс відобразиться наступним чином:




Натисніть кнопку ① ще раз, аби вийти з беззвучного режиму.

4. ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

4.2.4.2 Налаштування функції безшумної роботи таймера

Натисніть кнопку беззвучної роботи таймера ②, інтерфейс виглядатиме наступним чином:



№	Назва	Колір	Функція
①	Беззвучне вимкнення таймера	Активний: червон. Неактивний: сірий	Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути функцію вимкнення таймера
②	Беззвучне увімкнення таймера	Активний: зелен. Неактивний: сірий	Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути функцію увімкнення таймера
③	Час запуску беззвучного таймера		Натисніть, аби встановити час запуску беззвучного таймера
④	Час вимкнення беззвучного таймера		Натисніть, аби встановити час закінчення роботи беззвучного таймера

Значення часу початку та закінчення повинні знаходитися в діапазоні 0:00-23:00, а значення можуть бути встановлені з точністю до години.

Приклад на малюнку вище: натисніть «ON», аби використовувати безшумний режим відліку часу, пристрій почне відлік часу в точці 0:00 і закінчить о 4:00; натисніть «OFF», аби вимкнути безшумний режим відліку часу, але якщо пристрій перебуває в режимі безшумного відліку часу, він негайно вийде з нього.

4. ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

4.2.5 Історія несправностей

На головному екрані натисніть клавішу відображення несправностей, інтерфейс виглядатиме наступним чином:



Якщо немає збоїв, головний інтерфейс відображає статичне 

При виникненні несправності значок несправності буде блимати між   , інтерфейс несправності буде записувати час, код, назву .

Після усунення несправностей, якщо ви не перевірите запис про несправність, в головному інтерфейсі буде відображатися статичний  ; якщо ви переглянете запис про несправність, в головному інтерфейсі відобразиться статичний  ;

Запис несправностей відбувається у зворотному порядку, відповідно до часу їх виникнення. Натисніть клавішу Clean (Очистити), аби видалити запис про несправність.

4.2.6 Калібрування кольорового дисплея

Швидко натискайте на порожню область в будь-якому інтерфейсі, поки не почуєте довгий звуковий сигнал. Після цього ви потрапите в інтерфейс калібрування. Натисніть "+", аби розпочати калібрування. Коли ви знову почуєте звуковий сигнал, калібрування буде завершено, і ви вийдете з інтерфейсу калібрування.


Зауваження: дровотий контролер може відображати одиниці вимірювання температури в °F або °C відповідно до моделі придбаного вами термостата.

4. ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ


4.2.7 Температурна крива

У головному інтерфейсі натисніть кнопку відображення кривої, інтерфейс виглядатиме наступним чином:

4.2.7.1 Крива запису температури виглядає наступним чином:



4.2.7.2 Крива частоти компресора



Температурна крива автоматично оновлюється кожну годину, а запис кривої можна зберігати протягом 60 днів;

Починаючи з останнього часу збереження кривої, якщо живлення вимкнено, а час збору даних кривої менше однієї години, дані за цей період не будуть збережені;

4. ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

4.3 Список параметрів і таблиця з докладною інформацією

4.3.1 Таблиця несправностей електронного керування

Коди несправності дистанційного контролера та усунення несправностей

Захист/несправність	Код помилки	Причина	Методи усунення
Несправність датчика температури на вході	P01	Датчик температури несправний або сталося коротке замикання	Перевірте або замініть датчик температури
Несправність датчика температури на виході	P02	Датчик температури несправний або сталося коротке замикання	Перевірте або замініть датчик температури
Несправність датчика температури довкілля	P04	Датчик температури несправний або сталося коротке замикання	Перевірте або замініть датчик температури
Несправність датчика температури зміювика 1	P05	Датчик температури несправний або сталося коротке замикання	Перевірте або замініть датчик температури
Несправність датчика температури зміювика 2	P15	Датчик температури несправний або сталося коротке замикання	Перевірте або замініть датчик температури
Несправність датчика температури всмоктування	P07	Датчик температури несправний або сталося коротке замикання	Перевірте або замініть датчик температури
Несправність датчика температури нагнітання	P081	Датчик температури несправний або сталося коротке замикання	Перевірте або замініть датчик температури
Захист від перегріву відпрацьованого повітря	P082	Компресор перевантажений	Перевірте чи нормально працює система компресора
Несправність датчика температури антифризу	P09	Датчик температури антифризу зламаний або сталося коротке замикання	Перевірте та замініть цей датчик температури
Несправність датчика тиску	PP	Несправність датчика тиску	Перевірте або замініть датчик тиску або тиск
Захист від високого тиску	E01	Несправність реле високого тиску	Перевірте реле тиску та холодний контур
Захист від низького тиску	E02	Захист від низького тиску ¹	Перевірте реле тиску та холодний контур
Захист перемикача потоку	E03	Немає води / недостатньо води у системі водопостачання	Перевірте потік води в трубі та водяний насос
Захист від замерзання водних шляхів	E05	Температура води або навколишнього середовища занадто низька	Перевірте температуру води або температуру навколишнього середовища
Температура на вході та виході занадто висока	E06	Недостатня витрата води та низький перепад тиску	Перевірте потік води в трубі та чи не засмічена система водопостачання
Захист від замерзання	E07	Потік води недостатній	Перевірте потік води в трубі та чи не засмічена система водопостачання
Первинний захист від замерзання	E19	Температура навколишнього середовища занизька	Перевірте температуру навколишнього середовища
Вторинний захист від замерзання	E29	Температура навколишнього середовища занизька	Перевірте температуру навколишнього середовища
Захист компресора від перевантаження по струму	E051	Компресор перевантажений	Перевірте чи нормально працює система компресора
Несправність зв'язку	E08	Порушення зв'язку між контролером і материнською платою	Перевірте з'єднання дротів між дистанційним контролером та основною платою
Несправність зв'язку (модуль керування швидкістю)	E081	Збій зв'язку між модулем керування швидкістю та основною платою	Перевірте з'єднання зв'язку
Захист від низького АТ	TP	Температура навколишнього середовища занадто низька	Перевірте температуру навколишнього середовища

4. ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Несправність зворотного зв'язку вентилятора ЕС	F051	Щось не так з двигуном вентилятора, і двигун вентилятора перестає працювати	Переконайтеся, що двигун вентилятора не зламаний і не заблокований
Несправність двигуна вентилятора 1	F031	1. Ротор двигуна заблоковано 2. Поганий контакт між модулем двигуна вентилятора постійного струму та двигуном вентилятора	1. Замініть двигун вентилятора 2. Перевірте з'єднання проводів і переконайтеся, що вони добре контактують
Захист від утворення конденсату	E174	Температура води на вході знаходиться в діапазоні несправності	Перевірте температуру води на вході
Несправність двигуна вентилятора 2	F032	1. Ротор двигуна заблоковано 2. Поганий контакт між модулем двигуна вентилятора постійного струму та двигуном вентилятора	1. Замініть двигун вентилятора 2. Перевірте з'єднання проводів і переконайтеся, що вони добре контактують

4. ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Таблиця несправностей плати частотного перетворювача:

Захист/несправність	Код помилки	Причина	Методи усунення
Сигналізація Drv1 MOP	F01	Сигналізація приводу MOP	Відновлення через 150 сек
Інвертор вимкнено	F02	Збій зв'язку між платою перетворення частоти та головною платою	Перевірте з'єднання з мережею
Захист IPM	F03	Захист модуля IPM	Відновлення через 150 сек
Несправність драйвера компресора	F04	Відсутність фази, кроку або пошкодження обладнання приводу	Перевірте вимірювальну напругу та апаратне забезпечення плати перетворення частоти
Несправність вентилятора постійного струму	F05	Обрив ланцюга або коротке замикання зворотного зв'язку струму двигуна	Перевірте, чи під'єднані дрони зворотного струму до двигуна
Перевантаження по струму IPM	F06	Вхідний струм IPM завищений	Перевірте та налаштуйте поточне вимірювання
Перенапруга інвертора постійного струму	F07	Напруга на шині постійного струму > значення захисту від перенапруги на шині постійного струму	Перевірте вимірювання вхідної напруги
Зменшення напруги інвертора постійного струму	F08	Напруга шини постійного струму < значення захисту від перенапруги шини постійного струму	Перевірте вимірювання вхідної напруги
Зменшення вхідної напруги інвертора	F09	Вхідна напруга низька, тому вхідний струм високий	Перевірте вимірювання вхідної напруги
Збільшення вхідної напруги інвертора	F10	Вхідна напруга занадто висока, більше, ніж середньоквадратичне значення струму захисту від перебоїв у мережі	Перевірте вимірювання вхідної напруги
Вибірка напруги інвертора	F11	Помилка вибірки вхідної напруги	Перевірте та налаштуйте поточне вимірювання
Помилка DSP-PFC	F12	Несправність з'єднання DSP і PFC	Перевірте з'єднання з мережею
Перевантаження за струмом на вході	F26	Занадто велике навантаження на обладнання	Перевірте, чи вхідний струм пристрою не перевищує номінальний струм
Несправність PFC	F27	Захист ланцюга PFC	Перевірте, чи немає короткого замикання трубки перемикача PFC
Перегрів IPM	F15	Модуль IPM перегрівається	Перевірте та налаштуйте поточне вимірювання
Попередження про слабе магнітне поле	F16	Магнітної сили компресора недостатньо	Перевірте вхідну напругу на платі інвертора (однофазний блок: 230В, трифазний блок : 400В)
Втрата фази інвертора на вході	F17	Втрата фази вхідної напруги	Перевірте та виміряйте регулювання напруги
Вибірка струму IPM	F18	Несправність електрики для відбору проб IPM	Перевірте та налаштуйте поточне вимірювання
Несправність датчика температури інвертора	F19	Обрив або коротке замикання датчика	Перевірте та замініть датчик
Перегрів інвертора	F20	Перетворювач перегрівається	Перевірте та налаштуйте поточне вимірювання
Попередження про перегрів інвертора	F22	Температура перетворювача занадто висока	Перевірте та налаштуйте поточне вимірювання
Попередження про перевантаження компресора за струмом	F23	Завелике споживання електроенергії компресором	Захист компресора від перевантаження по струму
Попередження про перевищення струму на вході	F24	Вхідний струм занадто великий	Перевірте та налаштуйте поточне вимірювання
Попередження про помилку EEPROM	F25	Помилка MCU	Перевірте, чи не пошкоджено мікросхему. Замініть мікросхему
Надмірна або недостатня напруга V15V	F28	V15V - перенапруга або недостатня напруга	Перевірте, чи вхідна напруга V15V знаходиться в діапазоні 13,5–16,5 В

4. ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

4.3.2 Список параметрів


Значення	За замовчув.	Примітки
Задання значення цільової температури охолодження	27 °C	Регульоване
Задання значення заданої температури нагрівання	27 °C	Регульоване
Автоматичне налаштування заданої температури	27 °C	Регульоване

4.4. Схема інтерфейсу

4.4.1 Схема інтерфейсу дротового керування та визначення

V R T A B G	Знак	Значення
	V	12В (живлення +)
	R	Не використовується
	T	Не використовується
	A	485A
	B	485B
	G	GND (живлення -)

4.4.2 Схема інтерфейсу контролера та визначення



4. ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Інформація щодо входів і виходів головної плати

Номер	Позначення	Значення
01	OUT1	Компресор (вихідна потужність 220-230 В змінного струму)
02	OUT2	Водяний насос (потужність 220-230В змінного струму)
03	OUT3	4-ходовий клапан (вихід 220-230В змінного струму)
04	OUT4	Ремінь обігріву шасі
05	OUT5	Електричне опалення
06	AC-L	Дріт під напругою (вхід 220-230В змінного струму)
07	AC-N	Нульовий дріт (вхід 220-230 В змінного струму)
08	AI/DI01	Аварійний вимикач (вхід)
09	AI/DI02	Перемикач потоку води (вхід)
10	AI/DI03	Система низького тиску (вхід)
11	AI/DI04	Система високого тиску (вхід)
12	AI/DI05	Температура всмоктування (вхід)
13	AI/DI06	Температура води на вході (вхід)
14	AI/DI07	Температура води на виході (вхід)
15	AI/DI08	Температура фанкойла 1 (вхід)
16	AI/DI09	Температура навколишнього середовища (вхід)
17	AI/DI10	Перемикач режимів/Температура фанкойла 2 (вхід)
18	AI/DI11	Перемикач пристрою "master-slave" / Температура антифризу (вхід)
19	AI/DI12	Температура вихлопних газів системи (вхід)
20	AI/DI13	Виявлення струму компресора / Датчик тиску (вхід)
21	PWM_IN	Перемикач пристрою "master-slave" / Сигнал зворотного зв'язку ЕС вентилятора (вхід)
22	PWM_OUT	Керування вентилятором змінного струму (вихід)
23	0 10V OUT	Керування ЕС вентилятором (вихід)
24	+5V	+5В (вихід)
25	+12V	+12В (вихід)
26	CN2	Зв'язок плати перетворювача частоти
27	CN8	5-дюймовий кольоровий дисплей Wifi модуль Модуль вентилятора постійного струму
28	CN9	Електронний розширювальний клапан
29	CN12	Порт програми
30	CN13	Порт зв'язку для централізованого керування

5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА

- Регулярно перевіряйте подачу та випуск води пристрою. Не допускайте потрапляння води або повітря в систему, оскільки це може вплинути на продуктивність і надійність пристрою. Необхідно регулярно очищати фільтр басейну/спа, аби уникнути пошкодження пристрою в результаті забруднення або засмічення фільтра.
- Зона навколо агрегату має бути сухою, чистою та добре провітрюваною. Регулярно очищуйте бічний теплообмінник, аби підтримувати хороший теплообмін і заощаджувати енергію.
- Робочий тиск системи холодоагенту має обслуговувати лише сертифікований фахівець.
- Якщо пристрій починає працювати ненормально, вимкніть його і зверніться до кваліфікованого фахівця.
- Злийте всю воду з водяного насоса та системи водопостачання, аби не допустити замерзання води в насосі або системі водопостачання. Якщо пристрій не буде використовуватися протягом тривалого періоду часу, слід злити воду з нижньої частини водяного насоса. Перед першим використанням після тривалої перерви слід ретельно перевірити пристрій і повністю заповнити систему водою.

6.1 Застереження та попередження

1. Ремонт пристрою може бути виконаний тільки кваліфікованим персоналом центру сервісного обслуговування або авторизованим дилером (для європейського ринку).
2. Цей прилад не призначений для використання особами (включно із дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не під наглядом або не отримали інструктаж щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку. Діти мають перебувати під наглядом. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
3. Переконайтеся, що пристрій та мережеве з'єднання мають надійне заземлення, інакше можливе ураження електричним струмом.
4. Якщо шнур живлення пошкоджено, його повинен замінити виробник, наш сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією, аби уникнути небезпеки.
5. Директива 2002/96/EC (WEEE):
Символ із зображенням перекресленого сміттевого бака на приладі, свідчить про те, що після закінчення терміну служби цей виріб необхідно утилізувати окремо від побутових відходів, здати в центр переробки електричних та електронних пристроїв або повернути дилеру в разі придбання еквівалентного приладу.
6. Директива 2002/95/EC (RoHS): Цей виріб відповідає вимогам директиви 2002/95/EC (RoHS) щодо обмеження використання шкідливих речовин в електричних та електронних пристроях.
7. Пристрій НЕ МОЖНА встановлювати поблизу легкозаймистих газів. Витік газу може призвести до пожежі.
8. Переконайтеся, що пристрій обладнано автоматичним вимикачем, відсутність якого може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
9. Тепловий насос, розташований всередині блоку, оснащений системою захисту від перевантаження. Вона не дозволяє запуск агрегату протягом щонайменше 3 хвилин після попередньої зупинки.
10. Ремонт агрегату може здійснюватися тільки кваліфікованим персоналом сервісного центру або авторизованого дилера (для ринку Північної Америки).
11. Встановлення має виконуватися відповідно до NEC/CEC лише уповноваженою особою (для ринку Північної Америки).
12. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ДРОТИ ЖИВЛЕННЯ, РОЗРАХОВАНІ НА 75 °C.
13. Застереження: Теплообмінник з однією стінкою, не підходить для підключення до системи питної води.
14. Прилад має бути встановлено згідно з національними правилами улаштування електропроводки.
15. Прилад необхідно обладнати засобами для відключення від електромережі з роз'єднанням контактів у всіх полюсах, які забезпечують повне відключення в умовах перенапруги категорії III, і ці засоби мають бути вмонтовані в стаціонарну електропроводку відповідно до правил улаштування електроустановок.
16. До стаціонарної проводки слід підключати багатополісний вимикач з відстанню між контактами щонайменше 3 мм у всіх полюсах.

6.ДОДАТОК

6.2 Специфікація кабелю

(1) Однофазний блок

Макс. струм на табличці	Фаза	Заземлення	MCB	Захист від витоків	Сигнальна лінія
Не більше ніж 10А	$2 \times 1,5\text{мм}^2$	$1,5\text{мм}^2$	20А	30 мА менше 0,1 секунди	$n \times 0,5\text{мм}^2$
10~16А	$2 \times 2,5\text{мм}^2$	$2,5\text{мм}^2$	32А	30 мА менше 0,1 секунди	
16~25А	$2 \times 4\text{мм}^2$	4мм^2	40А	30 мА менше 0,1 секунди	
25~32А	$2 \times 6\text{мм}^2$	6мм^2	40А	30 мА менше 0,1 секунди	
32~40А	$2 \times 10\text{мм}^2$	10мм^2	63А	30 мА менше 0,1 секунди	
40 ~63А	$2 \times 16\text{мм}^2$	16мм^2	80А	30 мА менше 0,1 секунди	
63~75А	$2 \times 25\text{мм}^2$	25мм^2	100А	30 мА менше 0,1 секунди	
75~101А	$2 \times 25\text{мм}^2$	25мм^2	125А	30 мА менше 0,1 секунди	
101~123А	$2 \times 35\text{мм}^2$	35мм^2	160А	30 мА менше 0,1 секунди	
123~148А	$2 \times 50\text{мм}^2$	50мм^2	225А	30 мА менше 0,1 секунди	
148~186А	$2 \times 70\text{мм}^2$	70мм^2	250А	30 мА менше 0,1 секунди	
186~224А	$2 \times 95\text{мм}^2$	95мм^2	280А	30 мА менше 0,1 секунди	

(2) Трифазний блок

Макс. струм на табличці	Фаза	Заземлення	MCB	Захист від витоків	Сигнальна лінія
Не більше ніж 10А	$3 \times 1,5\text{мм}^2$	$1,5\text{мм}^2$	20А	30 мА менше 0,1 секунди	$n \times 0,5\text{мм}^2$
10~16А	$3 \times 2,5\text{мм}^2$	$2,5\text{мм}^2$	32А	30 мА менше 0,1 секунди	
16~25А	$3 \times 4\text{мм}^2$	4мм^2	40А	30 мА менше 0,1 секунди	
25~32А	$3 \times 6\text{мм}^2$	6мм^2	40А	30 мА менше 0,1 секунди	
32~40А	$3 \times 10\text{мм}^2$	10мм^2	63А	30 мА менше 0,1 секунди	
40 ~63А	$3 \times 16\text{мм}^2$	16мм^2	80А	30 мА менше 0,1 секунди	
63~75А	$3 \times 25\text{мм}^2$	25мм^2	100А	30 мА менше 0,1 секунди	
75~101А	$3 \times 25\text{мм}^2$	25мм^2	125А	30 мА менше 0,1 секунди	
101~123А	$3 \times 35\text{мм}^2$	35мм^2	160А	30 мА менше 0,1 секунди	
123~148А	$3 \times 50\text{мм}^2$	50мм^2	225А	30 мА менше 0,1 секунди	
148~186А	$3 \times 70\text{мм}^2$	70мм^2	250А	30 мА менше 0,1 секунди	
186~224А	$3 \times 95\text{мм}^2$	95мм^2	280А	30 мА менше 0,1 секунди	

Якщо пристрій буде встановлений на вулиці, використовуйте кабель, який має захист від ультрафіолетового випромінювання.

[illegible]

